



2/8

V─I測定画面





電圧出力リストの入力方法

✓この位置にExcelシート上のカー ルを置いて、「Excel位置」ボタンをクリックします。

Excelシートに縦方向に電圧出力リストを入力します。入力データ数は、Excelシートの末尾までなら、制限はありません。但し、作図を行う場合は、Excelの最大作図データ数が、32,000なので作図は、32,000データまでとなります。

同じ電圧値を複数繰り返し出力する場合は、出力電圧の後ろに'('')'で囲んで、繰り返し回数を 入力すれば、入力が簡素化できます。

ここに入力した電圧値をなぞりながら、順次、出力と測定を行い、空欄になると、電圧を遮断して 試験を終了します。

電圧のスローアップ/ダウンの設定方法

	電圧をゆっくりと上昇させたい場合にチェックを付けます。
SLOW UP/DOWN	下記のテキストボックスに、電圧の上昇スロープ条件を指定します。
電圧上昇/下降速度 ☑ SLOW UR●	ここに入力した電圧差分以上の電圧上昇を行う時だけ、電圧のスローアップ処理を行います。 ここでの電圧差以下は、最速で電圧上昇します。
10 ● V 以上の電圧差がある場合	電圧をスローアップする場合のスタート電圧位置を指定します。 現在の出力電圧と目標電圧の電圧差の割合で入力します。(0100%)
500 - V/sec の上昇率でアップする。	スタート電圧位置から、目標電圧までの上昇スロープを指定します。
	ーーーー電圧をゆっくりと下降させたい場合にチェックを付けます。 下記のテキストボックスに、電圧の下降スロープ条件を指定します。
10 ● V 以上の電圧差がある場合 40 ● * DOWIND 電圧位置から	ここに入力した電圧差分以上の電圧下降を行う時だけ、電圧のスローダウン処理を行います。 ここでの電圧差以下は、最速で電圧下降します。
OK	電圧をスローダウンする場合のスタート電圧位置を指定します。 現在の出力電圧と目標電圧の電圧差の割合で入力します。(0100%)
	スタート電圧位置から、目標電圧までの下降スロープを指定します。

注)248電源、出力電圧応答性が、それほど速くないため、スローアップ/ダウンの上昇カーブ/下降カーブは指定された通りのカーブにならない場合が ありますから、ご注意ください。電圧値変更を指示して、その電圧に到達するまでに約1秒を必要とすることを考慮してください。



50Vステップで、1秒間隔で電圧を上昇させた場合の、 実際の出力電圧の最速応答性

スローアップ/ダウン機能はOFFで測定しました。



電圧の立ち上り特性

100

50

500

1000



100V/SEC制御

1500 2000 時間 (ms) 2500

3000

3500

0Vから300Vまで、100V/SECから500V/SECのスロープで上昇させた例 最左側カーブ(赤色)は、248電源の最速の立ち上り特性です。

電圧の立ち上り特性

0Vから300Vまで、500V/SECから1,000V/SECのスロープで上昇させた例 最左側カーブ(赤色)は、248電源の最速の立ち上り特性です。



6485ピコアンメータの条件入力方法

注)各項目の詳細説明は、6485に付属する6485製造元の操作説明書を参照ください。



作図条件の入力方法

作図条件	リアルタイム作図の方法を設定します。
ガラフのタイトル 	ーーー グラフのタイトルを任意に入力します。空欄でもかまいません。
×軸データ設定 経過時間 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	X軸のデータを指示します。
MAX sec	X軸目盛のMAX/MINを入力します。空欄の場合、オートスケーリングされます。ただし、事前に値を入力し、 固定スケールにすると、作図が高速に行われます。
r X≢≙LOG●	――― X軸をLOGスケールします。
Y軸データ設定	Y軸のデータを指示します。
	Y軸目盛のMAX/MINを入力します。空欄の場合、オートスケーリングされます。ただし、事前に値を入力し、 固定スケールにすると、作図が高速に行われます。
V≢≙LOG ●	――― Y軸をLOGスケールします。

注)X軸/Y軸のMax,Minを空欄にして、オートスケールの作図を行うと、測定データがExcelシートに入力されるごとに、全データの再作図が行われ、 測定の時間間隔が守れなくなる場合があります。

短い時間間隔での測定を行う場合は、作図をOFFにするか、X/Y軸のMax,Min値を入力してください。

測定値の判定/停止条件の入力方法

抵抗値の表示単位と判定条件の入力

抵抗测定单位 🔀	
抵抗測定単位	抵抗値をExcelシートへ入力するときの単位を指示します。
MegaΩ •	―――判定を行う場合にチェックを付けます。
▶ 判定/停止条件	
判定上側 Mega	抵抗値の判定条件を入力します。どちらか片側、または両側に入力します。 空欄の提合け判定を行いません。
判定下側 ● Mega	単に条件は、判定を外れたとき、その測定値を赤色でExcelへ入力します。試験は継続します。
停止上側 Mega	停止条件は、条件を外れたとき、その値を青色でExcelシートに入力した後、正しに電圧を遮断して、 試験を停止します
停止下側 ● Mega	
OK	

248電圧値と判定条件の入力

外部測定器の条件

測定器初期化コマンド(必要な場合)

デリミタ LF+EOI ・マ

10 • •

外部測定器の条件設定

ータ受信時の設定

クエリーコマンド (必要な場合)

GP-IBアドレス

利定/停止条件		Ŧ
248のリードバック電圧判定条件 ▼ 判定/停止条件	――判定を行う場合にチェックを付けます。	
判定上側 判定下側 停止上側 ● V OK	248電圧値の判定条件を入力します。 どちらか片側、または両側に入力します。 空欄の場合は判定を行いません。 判定条件は、判定を外れたとき、 その測定値を赤色でExcelへ入力します。 試験は継続します。 停止条件は、条件を外れたとき、 その値を青色でExcelシートに入力した後、 正しに電圧を遮断して、試験を停止します。	

248電流値と判定条件の入力

2.400) 1100 €12 €1 ▼ 112/(φ⊥条件) 判定下側 mA 博止上側 mA (φ⊥下側 mA OK OK	・判定を行う場合にチェックを付けます。 ・248電流値の判定条件を入力します。 とちらか片側、または両側に入力します。 空欄の場合は判定を行いません。 判定条件は、判定を外れたとき、 その測定値を赤色でExcelへ入力します。 試験は継続します。 停止条件は、条件を外れたとき、 その値を青色でExcelシートに入力した後、
--	--

外部測定器(マルチメータ等)の設定方法

外部測定器とはGP-IBでパ コンと接続されている必要があります。(右図)

ок



外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの 場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要があります。 注)全ての測定器との通信を保証するものではありません。

外部測定器の)GP-IBアドレス	を設定します。	

測定器のデリミタを設定します。通常は、LF+EOIです。

測定開始前に、測定器に送信するコマンドがある場合は、ここに入力します。ファンクションやレンジ切換えのコマンド を入力します。通常は空欄です。

- もし、外部測定器からデー ータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、ここに送信する クエリコマンドを入力します。ほとんどの場合、空欄でOKです。 もし、マルチメータがSCPIコマンド準拠のものでしたら、下記のコマンドのどれかが使用されます。 :READ? :FETCH? :MEAS?
- 外部測定器のデータ受信時にトリガが必要な時、チェックをつけます。 ■トリガ送信必要 「GET」,「"*TRG"」,「任意コマンド」からトリガの方法を選択します。 O GET O*TRG ⊙任意コマンド● 通常は、「GET」の選択をします。 :INIT:IMM 「任意コマンド」を選択した場合は、トリガコマンドをテキストボックスに入力します。 ☑ 演算宝行● 外部測定器のデータに演算処理を行うときにチェックします。 複数のデータが受信された場合は、その全ての 係数A 1 1.0 👞 データに、下記に入力した演算が行われます。 + 係数 日 0.0 -• 単位 User00 、取り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。 測定値に、下記の演算が行わ れた後、Excelへ入力されます。 入力値=(測定値-B)*A Excelへの入力値 = (測定器データ-B)*A ヘッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。 測定機器-1 データの種類 データ書式 ◎ 数値データ ○ 文字データ ·外部測定器のデータを数値として扱うか、文字しとて扱うかの選択を行ないます。通常は、「数値データ」に設定します。 データ間の区切り方法 0コンマ 0スペース ●任意 1文字が有効 外部測定器から複数のデータが送信される場合、データの区切り文字を指定します。一般的には、「コンマ」が 使用されます。 受信デーが数

長期の絶縁評価試験



測定	果の例											
Micros :週)7ァイル	oftExcel-testion /E) 編集(E) 表示(L	etime_20100201_203 0 挿入① 書式①	3312.xls ツール① データ① ウィンド	ウW へぼせ			質問を入力して	にあい	- = ×			
	100% - 🚆 N	4S Pゴシック - 11 G	Ì È B Z Ŭ ≣ ≣	■ 図 🦉 % ・ 5	8 - 38 連 連 [□ • <u>◇</u> • <u>A</u> •],	 ・ ・ ・ セキュリティ. 	- 1 🎘 🛠 🔟	1 🦇 💂			
1 DAT	A E/TIME	B Lapsed Time(hr) 24	C D 48設定(V) 248電圧(V	E 248電流(mA) 6	F 6485電流(nA)抵	G 抗(MegaΩ)	H I	J	-			
2 20 3 20	10/02/01 20:33:20	0.001415	40	41 0.001 41 0.04	40968.94 1 42270.52 0	.000758135 .969943119			=			
5 20 6 20	10/02/01 20:33:34 10/02/01 20:33:34 10/02/01 20:33:40	0.004137222	40 40 40	40 0.04 40 0.04	42275.35 0	0.946177855						
7 20	10/02/01 20:33:45 10/02/01 20:33:50	0.008368056	40 40	41 0.064 41 0.067	66309.61 0 69284.99 0).618311584).591758763						
9 20 10 20	10/02/01 20:33:55 10/02/01 20:34:00	0.011145833	40 40	41 0.04 41 0.04	42268.63 0 42269.82 0).969986489).969959181						
11 20 12 20	10/02/01 20:34:05 10/02/01 20:34:10 10/02/01 20:34:15	0.013923611	40 40 40	41 0.04 41 0.04 41 0.04	42273.87 0 42278.06 0 42278.79 0	0.969866255						
14 20 15 20	10/02/01 20:34:20 10/02/01 20:34:20 10/02/01 20:34:25	0.018090278	40 40	40 0.04 41 0.04	42279.51 0	0.946084758						
16 20 17 20	10/02/01 20:34:30 10/02/01 20:34:35	0.020868056	40 40	41 0.04	42282.13 0	2969676788						
18 20 19 20	10/02/01 20:34:40	0.023650278	40 10									
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	10/02/01 20:34:50	0.026428056	40		_				-			
23 20 24 20	10/02/01 20:35:05 10/02/01 20:35:05	0.030594722	40 40 g									
25 20 26 20	10/02/01 20:35:15 10/02/01 20:35:20	0.033376944	40 40 40									
27 20 28 20	10/02/01 20:35:25	0.036154722	<u>40</u> 把	r - T								
29 20 30 20 31 20	10/02/01 20:35:35 10/02/01 20:35:40	0.040321389	40 型 40 40	,		V						
32 20 33 20	10/02/01 20:35:50	0.043103333	40									
34 20 35 20	10/02/01 20:36:00 10/02/01 20:36:05	0.04589	40 0.1	01	0.2	0.2	04 05	5 0				
36 20 37 20	10/02/01 20:36:10	0.048676389	40	0.1	0.2	0.3 過時間(hr)	0.4 0.5	, 0	-			
38 20 39 20	10/02/01 20:36:20 10/02/01 20:36:25 Sheet1 /Sheet2 /S	0.051458333 0.052851667 heet3/	40	40 0.04	42279.98	946074241			~			
אעדב	(<u>breetr</u> , breez, b	100007					NU	M				
						の 構	1 2					
))) 사는 가지	; V7 (冉 A	*					
GF 7	PIB-USB変換 トックシステム		KEITHLEY 高圧電源 50V ~ 5,000 Max 5mA	SRS社 PS310(PS355(- 248	PS310,PS 1.25kV) -10kV),	S325,PS3 , PS325 PS3650	50,PS355, (2.5kV), +10kV),	PS370, PS350 PS370	PS375 (5kV) (-20kV),	PS375(+2	20kV)	
	GP-IB			C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	LEY 6485	i						
		_8		ピコア: Max 20r 分解能	ンメータ nA 10fA	ピコ [.] 入力	アンメーク保護回避	タ 路			被測	定物
			eoogh8 -Rt1 ADC社 7355 デジタルマノ	2 LFX-9) BNC ケーブル	レ 注)入 測定器 ご相談	カ保護回路(メーカへ ください。		、6485を付 ノココをシ	〒用しない場 ョートします。	合は、	
						\sim	温度測	定				