W32-3227 日置電機					
ミリオームハイテスタ	品番	GP-IBボード	価格	動作環境	
2007	W32-3227-R	ラトックシステム製	55,000円	WinXp/Vista/7 Excel2002/03/07/10	
3 <b>2</b> 21	W32-3227-N	NI 37			
	W32-3227-C	コンテック製			
使用できる機種 3227   3227は、日置電機の商標です。 					
<ul> <li>※</li> <li>・データロガーとしての活用</li> <li>指定された時間間隔で指定された個数のデータをリアルタイムにExcelシートに取込みます。</li> <li>・製品検査への活用</li> <li>被測定物を取り換えながら、個々のデータをExcelシートに取込みます。</li> </ul>					
Ap-rty sck, try zyryke w ski ka sk					
操作説明 データの取込を一時中止します。もう一度クリックすると、取込 を再開します。					
定添からデークの取込を開始します。 AUSE」を押した後に、「START」を押すと ポット専用測定モードになります。					
測定中は「赤色」、ポーズ中は「青色」、停止中は「灰色」となります。	ーズ中は「青色」、停止中 ・ボーン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェン・ジェ				
測定77ングションを設定します。、 (G)19982000 SYSTEMHOUSE SUNRISE 測定中、取込の残り回数を表示します。					
3227本体で設定したGP-IBアドレスと同じ値を 設定します。	START PAUSE STOP 「PAUSE」中、有効なり、クリックする毎にデータを取り込み ます。スポット専用測定モードでは、測定開始となります。				
測定レンジをAUTO/MANUALで切換えます。 AUTOのチェックを外すとレンジ入力用テキスト ボックスが現れますからレンジをキーボードか ら入力します。厳密な値を入力する必要はあ りません。入力された値に一番近い1つ上の		7	のカーソルを左右・上下 します。「Start」ボタンを 向へデータを取込みま	ドに移動しデータ取込開 シグリックするとカーソル す。	
32927のサンプリング連度を設定します。		いつでも中断 64000回と解釈	できます。また、何も入え できれます。入力できる最	カされていないときは、 最大回数は、64000回	
	_ 回数 5 ●	です。	か時間間隔を秒の単位	で入力」キオーラーで入	
チェックを外すとHOLDモードになります。 トリガ信号を選択します。 ・「内部」は、パソコンからトリガをかけます。 ・「外部トリガ」は、測定器リアーTRIG端子からトリガ をかけます。測定中はHOLDになります。測定器 のROM Ver9.6以降で使用できます。	I         I           I         I	C         カした時間と 何も入力が無 夕を取り込み 入力できる最 データに日付	と時間間隔では若 実際の時間間隔では若 い場合やゼロが入力さま ます。 大時間は、3600秒です。 時刻を付加します。	その差異が発生します。 れた場合は、最速でデー	
<ul> <li>・「PRINT信号」は、測定器リアーのPRINT端子から トリガをかけます。測定中のFREE RUN/HOLDの 選択をHOLDチェックボタンで行います。 測定器のROM Ver9.65以降で使用できます。 (裏面参照)</li> </ul>	▲ 温度補正 コンパレータ ・使用しない レッス・サンライス EN	データに経過 最初のデータ データの入力 チェックを付け チェックな外	時間(スボットモードでに マ取込時、測定項目等 」と共にシートをスクロー すると、測定開始と同時 すと温度補正をOffにしょ	<ol> <li>、連続番号)を付加します。</li> <li>のヘッダを付加します。</li> <li>・ルします。</li> <li>に温度補正をOnにし、</li> <li>ます。</li> </ol>	
Excelシートへ入力する時の単位を指定します。 温度測定の時は、無視されます。		アドインを	終了します。		

コンパレータ機能を使用する場合の、テーブル番号を指定します。コンパレータを使用しない場合は「使用しない」に設定して下さい。 コンパレータを使用する場合、コンパレータ値のテーブル設定は事前に手動で行っておいて下さい。本プログラムからコンパレータ値の設定はできません。 コンパレータ機能を使用して測定を実行すると、測定値が「上限値」以上になった時、測定値が「赤色」表示され、「下限値」以下になった時、「青色」表示されます。

## スポット専用測定モードの使用方法

検査等で被測定物を取り換えながら測定する場合に、このモードを使用します。

使宜寺 「欧側に物を取り換えなから側走する場合に、このモートを使用します。 「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。マルチメータの設定が行われた後、「SPOT」ボタン のクリック待ちとなります。「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。この時「SPOT」ボタンをクリックする変わりに「スペース」キーを押し ても同様の結果となります。この「スポット専用測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3...と「連続番号」が入力されます。 例えば、被測定物を取り換えながら、 個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。

「スポット測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

