

御台町を立て やけい がませき 部合によよ			
例定器のサンフリンク速度を設定します。 「MEDIUM」「SLOW1」「SLOW2」「FAST1」「FAST2」	(C)20032011 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	×	
「FREE(PLC)」「FREE(ms)」から選択します。	START PAUSE	STOP	テーダの人力と共にシートをスクロールします。
「FREE(PLC)」「FREE(ms)」の場合は、数値を下記 のテキストボックスに入力します。	次のサンブルまで SEC	SPOT 1	データに日付時刻を付加します。
			, 测定期始 <b>终の终迟时期大け加</b> ] 主才
トリガモードを設定します。	/451/61A Ver3a		一次に開始後の経過時間を10加しまり。
「FREE RUN」 測定由t EDEE PUNI中能な促生にます	FRONT REAR FR		最初のデータ取込時、測定項目名等のヘッダを付加し
例定中もFREE KUN体態を保持します。 「パソコン」	☑ 測定ON	☑日付時刻●	
測定時間毎にパソコンが測定器にトリガを送信し	直流電圧 ▼ AUTO	● 経過時間 ●	測定値をExcelへ入力するとき、セル書式を標準に 設定します。
ます。測定益はHOLD状態になります。	表示単位 実値 ▼ □ 係数12首	♥ ヘッタ ●       ▼ セコレカリア●	GPIBで接続した別の測定器のデータも同時に取り
測定器のリアーの「TRIGGER」からのトリガ信号に			込む場合にチェックを付けます。(詳細後 )
よるサンプリングを行ないます。 複数の入力端子測定を行う提合 それぞれの端子	● FREE( ms ) ▼		1 カーた測定冬州を保存及び読みひた行かいます
毎に外部トリガ信号が必要です。	積分時間 HI-COM	日器の取込	人力した例定米件を休存及し記述みを打ないよう。
測定器本体で設定したGP-IBアドレスと同じ	● FREE RUN		その他の詳細設定を行います。(次ページ参照)
他を設たします。	GP-IBアドレス 測定器型式   ● 1 ▼   ● 7451 ▼		測定器を初期状態にリセットします。
測定器の型式を設定します。	ADC Corp.,7461P,00000000,?00 RESET	•	- 測定中に定期的にPoolをバックアップする場合に
ご ないたいたの教を化合いたよ (ロ) 「のかつい	- サンプル間隔		御足中に足効的にDOOKをパリシアシアする場合に チェックを付けます。
アータを取込む回剱を指定しより。但し、「STOP」	<u> </u>		下記のバックアップ条件の設定画面が表示されます。
また、何も入力されていないときは、100万回と解釈さ		END	ハックチック中は、一時、測定か存たされます。
れます。入力できる最大回数は、1,000,000です。			
アータを取込む時間間隔を入力します。 何も入力が無い場合やゼロが入力された場合は、			
最速でデータを取り込みます。入力できる最大時		ハッ	クアック用Bookの作成方法
間は3600秒です。		BackU	p 📃
		• *	ックアップ周期 10 - 回
バックアップ周期(測定回数)を設定します。			
		B	pokの保存先フォルダ
毎日の測定データの入力され	ıたBookの保存先フォルダ ――		
を入力します。			
Book名の先頭に付けるヘッダを入力します。データの識別 ――――			Book名のヘッダ ATEST
に使用します。			ОК
		作成されス	Fxcelブックの名前
		「Book名の	ヘッダ″ + ″_″ + 年月日 + ″_″ + 時分秒 + ″. x   s″
			または、". x   s x "
スポット測定モードの使用方法			

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。 マルチメータの設定が行われた後、「SPOT」ボタンの クリック待ちとなります。「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。 この時「SPOT」ボタンをクリックする変わりに「スペース」キーを押し ても同様の結果となります。 この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3...と「連続番号」が入力されます。 例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。「スポット測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。



測定結果の例



## 測定器の通信をGP-IBに設定します。

本ソフトを使用する前に、測定器の通信機能を「GP-IB」に設定する必要があります。この通信機能が「GP-IB」に設定されていない状態で本ソフトを使用すると 通信エラーが発生して正常に動作しませんから、ご注意ください。詳細は、測定器付属の取扱説明書を参照ください。



ヘッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。 空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。

データの種類

データ間の区切り方法

0コンマ 0スペース 回任意

⊙ 数値データ

測定機器-1

先頭の1文字が有効

ок

外部測定器のデータを数値として扱うか、文字しとて扱うかの 選択を行ないます。通常は、「数値データ」に設定します。

外部測定器から複数のデータが送信される場合、データの 区切り文字を指定します。一般的には、「コンマ」が使用され ます。



4/4