W32-LS100-RS		==	カミノルタ	センシング
<b>輝度計</b>	品番	接続方法	価格	動作環境
<b>LS-100/LS-110</b> 使用できる機種 LS-100, LS-110 LS-100,LS-110は、コニカミノルタジャパン(株)の商標です。	W32-LS100-RS	RS-232C USB (変換器使用)	65,000円	Win Vista/7/8.1/10 (32bit or 64bit) Excel2007/2010 2013/2016 (32bit only)
機能       ·デー         指定:       最大         ・輝度       測定:         ·面倒       「100         でき:       注1)LS-1	タロガーとしての活用 された時間間隔で指定さ 200,000回までのデータ <u>分布測定への活用</u> 部位を取り換えながら、( な測定条件の数値設定 %基準値」「任意校正基準 ます。また、「測定モード 00/LS-110とパソコンを接続	れた個数のデー が連続して取り込 固々のデータをEx も全てパソコンか 準値」「色補正係娄 」「校正スイッチ」 続するための接続ケ	タをリアルタイムにExce めます。 ccelシートに取込みます <u>ら行うことができます。</u> 対などの設定はパソコ: 「応答速度」などの切換 ·ーブル(LS-A15)を別途ご)	ョシートに 取込みます。 。 ンから設定することが もパソコンから行います。 購入いただく必要があります。
スタートすると、測定条件を設定 した後、指定された時間間隔で、 指定されたサンプル数のデータ を取込みます。必要なら日付時 刻も付加することもがきます。	・A の アージロ クリックドンダ ハムア (19 本)         A ムスア (19 + 10 + 10 + 10)         A ムスア (19 + 10 + 10)		本プログラムはExcel上のア 作します。Excel上から本ア ると、Excelシート上に、この われます。測定条件を設定 タンをクリックするとデータの 始します。	ドインとして動 ドインを起動す ウインドウが現 し「START」ボ り取り込みを開
操作説明	(C)20052008 SYSTEMHOL	ISE SUNRL 🗙	データの取込を一時	中止します。もう一度クリックすると、
測定中は「赤色」、ポーズ中は「青色」、停止中は 「灰色」となります。	START PAUSE		取込を再開します。 データの取込を停止し	ます。
輝度計の測定データをExceに取込を開始します。 この時、輝度計の測定条件の変更は一切行わず 現在の設定条件のままで測定値を取り込みます。 下記に入力した測定条件で輝度計を設定するた めには「モニタ開始」をクリックする必要があります。 また、「PAUSE」を先に押してから「START」を押す とスポット測定モードになります。	様 V回来 様 V回来 単 度計 LS-100/11 ・ ここの開始 CALIBRATION	0 Ver2a	「PAUSE」中、有効とな みます。スポット測定モ します。 測定中、間欠時間が23 残り時間をカウントダウ	0、クリックする毎にデータを取り込 ニードでは、データの取込に使用 砂以上の時、サンプリングまでの ンします。
「モニタ開始」ボタンをクリックすると、測定値 がこの欄に繰返し表示されます。	任意補正基準値(LUMD	□ SCROLL □日付時刻	測定中、取込の残り回	数を表示します。
「PRESET」「VARI(LUMI)」「VARI(C.C.F)」 「VARI(C.C.F/LUMI)」から選択します。	MEASURING MODE	● 経過時間	下記に入力した測定多には、この「モニタ開始	条件を輝度計に設定するため 自」ボタンをクリックする必要が
任意補正基準値を入力します。	● ABS. ● % 100%基準値	通信条件	あります。「START」ボ 測定条件の設定は何	タンをクリックしても輝度計には も行われません。
色補正係数を入力します。	cd/m2	□旧通信方式	<ul> <li>ト記の測定条件を輝 タが開始され、その測 編返しままたわます</li> </ul>	を計に設正した後、測定値モニ 定値が左のテキストボックスに ま、5一座カリックオスト・エーク
測定モードを選択します。	FAST O SLOW R	判定条件	味感しな小されます。 を停止します。 かお モータロけ「ST	ロノー レンリンソリ QC、 モーダ ARTIボタンけ毎効にかります
輝度比率測定の時の「100%基準値」を入力 します。			なわ、モーク中は1817 から、モニタを停止し7 さい。	nki」かファは無効になります と後「START」をクリックしてくだ
応答速度を選択します。 「FAST」では約1.5sec、「SLOW」では約2sec が最速のデータ取込時間間隔になります。	サンブル間隔 回数 5 時間間隔(s		輝度計に設定されてい 係数」「100%基準値」を 表示します。 現在の設定値を確認す	る「任意補正基準値」「色補正 読み込み、それぞれの欄に するために使用します。
瞬時値測定かピーク値測定かの選択をします。				





## スポット測定モードの使用方法

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。測定器の設定が行われた 後、「SPOT」ボタンのクリック待ちとなります。「 SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。こ の時「SPOT」ボ タンをクリックする変わりに「スペース」キーを押しても同様の結果となります。この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3... と「連続番号」が入力されます。例 えば、測定部位を変更しながら、個々の部位の測定を行う場合に便利です。「スポット測定モード」を終 了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

## USB-RS232C変換器の使用に付いて

パソコンに「輝度計」と接続できるRS232Cポートの空きがない、または、ノートパソコンにRS232Cポートが装備されていない場合、

パソコンのUSBポートをRS232Cに変換して、「輝度計」のRS232Cポートに接続します。

「USB-RS232C変換器」は、ユーザ側で市販のものをご用意ください。本商品には含まれておりません。

当社では、下記の「USB-RS232C変換器」で動作確認をしております。

また、各変換器に付属するインストールガイドに従って変換器のドライバを適切にインストールしてください。正常にインストールした後、 その時に割り当てられたポート番号を確認し、上記の「通信条件の設定」のRS232Cポートに、その番号を設定します。

