W32-SC72001/SC7	01/SC72002/SC72005				岩通計測	
ユニバーサルカウンタ		ソフト品番	GP-IBボード	価格	動作環境	
SC7205/6/7	1台	W32-SC72001-N	NI製	95,000円	Windows - 7/8.1/10/11 (64bit版) MS-Excel 2010/2013/2016 - 2019/2021 (32bit版Only)	
361203/0/1	接続用	W32-SC72001-R	ラトックシステム製			
使用できる機種	2台 接続用	W32-SC72002-N	NI製	160,000円		
SC-7205, 7206, 7207 SC-7101, 7102, 7103, 7104		W32-SC72002-R	ラトックシステム製			
SC-7201, 7202, 7203, 7204	54	W32-SC72005-N	NI製			
SC-7100,SC-7200シリーズは、岩通計測社の商標です。	接続用	W32-SC72005-R	ラトックシステム製	320,000円		
 ※能 ・データロガーのように連続的にデータを取込みます。 指定した時間間隔で指定した回数(Max 200,000回)の測定データをリアルタイムにExcelシートに取込みます。 ファンクションやゲート時間等の設定はは全て自動的におこないます。 ・ステップ動作により製品検査に利用できます。 ・ステップ動作により製品検査に利用できます。 ・波測定物を取り換えながら、測定ボタンをクリックする毎に、個々のデータを Excelシートに取り込みます。 						
Ap-hrtoscytypysek brikingticke kit files interview Image: training interview Image: training interview Ap-hrtoscytypysek brikingticke kit files interview Image: training interview Image: training interview App-hrtoscytypysek brikingticke kit files interview Image: training interview Image: training interview App-hrtoscytypysek brikingticke kit files interview Image: training interview Image: training interview App-hrtoscytypysek brikingticke kit Image: traininterview Image: training interview <td< td=""></td<>						
測定器の設定 注1)SC7205,7206,7207のデリミタは、LF+EOIに設定してください。その他は、CR/LF+EOIに設定してください。						
「PAUSE」を先に押してから「START」を押すとスポーリント測定モードになります。	(C)2002	SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc		データの取込を一時中。 すると、取込を再開しま	止します。もう一度クリック す。	
測定器の型式を設定します。 痩」時間 測定するファンクションを設定します。		● START PAUSE STOP - デ 想」時間 ● SPOT 「F		データの取込を停止します。 PAUSE」中、有効となり、クリックする毎にデータ		
						測定値に演算処理して、Excelに入力する。
場合にチェックを付けます。	No.1	No.1 No.2 No.3 No.4 No.5		- 測定条件を入力する機器番号を選択します。 1台用のソフトでは表示はありません。		
演算処理した結果をExcelシートに入力する 場合の 演算係数A Bと その単位を入力			1	を用する場合はチェックを付けます。		
る i 0、(東京 () D C、C・() 中位 2) () します。 入力値 = (測定値 - 係数B) * 係数A	測定器	[₽] 型式 7205詳細		台用のソフトでは表示	はありません。	
データを取込む時間間隔を入力します。 ここで入力した時間と実際の時間間隔では若 干の差異が発生します。何も入力が無い場合 やゼロが入力された場合は、最速でデータを	FDINC [。] 译孫 孫 教	TION GP-IBアドレ: 周波数A ▼ 7 ● 数注算 GATE TIME (A 1.0 単位 (B 0.0 軍債。		A,B各チャンネルの測定条件の詳細設定を 入力します。SC-7205,7206,7207の型式 が選択された場合だけ表示されます。 測定器本体で設定したGP-IBアドレスと同じ値を設 定します。		
かいたいであす。ハノノ CCの取入時間は、3000 秒です。	Ĭ	単位 User 「リアル表示			ゲート時間を設定します。本ソフトを使用し	
データを取込む回数を指定します。但し、「ST OP」ボタンでいつでも中断できます。また、何も 入力されていないときは、200,000回と解釈され ます。入力できる最大回数は、200,000回です。	時間間 ・ 取込回			てテータ取り込みを行 選択可能なファンクシ を選択します。 Excelへ入力する時の 係数演算を行なわない す	「40%」では、通常「SGL」が 「ヨンでは、通常「SGL」 単位を設定します。 い場合に設定が可能で	
GF-IB C 疾転しにての他の測定器からのア ータを同期を取って取込む場合にチェック を付けます。(詳細は次ページを参照) 注)製品により、外部測定器が表示されず、 不感時間の入力が表示されます。	• 外击 (2000)	¹¹⁾ 定器使用 ENI ¹¹⁾ ¹¹ ¹¹⁾	D			



A,Bチャンネルの詳細設定



<u>スポット専用測定モードの使用方法</u>

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。 測定器の設定が行われた後、「SPOT」ボタンのクリック待ちとなります。「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。この時「SPOT」ボタンをクリックする変わりに「スペース」キーを押しても同様の結果となります。 この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3...と「連続番号」が入力されます。 例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。「スポット専用測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

<u>外部測定器(マルチメータ等)の設定方法</u>

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図)

外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要があります。

注)外部測定器からのデータ取り込みは、全ての測定器との通信を保証するものではありません。

