## ジッタ・メータ

ΤA	1	20
		TA120は、横河電機の商標です。

	GP - IB ボード	品番
	ラトックシステム社	W32 · TA120 · R
Ľ	コンテック社	W32 · TA120 · C
()	NI社	W32 · TA120 · N
	20	使用できる機種 TA1

価格 60,000円 消費税は含まれておりません。) 動作環境 Win98SE/Me Win2000/Xp Excel2000 Excel2002/2003

# 機 能

指定された時間間隔で、指定された個数の測定値を、直接 Excel 上に取り込みます。 取り込むことができるで最大データ数は 65,000 個です。測定器の設定は全てパソコンが自動 的に行います。また、測定条件はファイルとして保存し、いつでも読み出すことができます。 測定できる項目は、下記の 12項目です。

ジッタ、ジッタ比、フラッタ、平均値、最大値、最小値、周期、位相差、P - P、MELE、サンプル数、 Effect Length Error

### シングル測定が可能ですから、製品検査に使用できます。

検査対象となる製品を取換えながら準じ測定ができますから、製品検査に活用できます。

#### 他の測定器と同時測定が可能です。

マルチメータなど、他の測定器のデータを同時に Excel に取り込むことができます。



## 操作説明

測定を開始します。	(C) 2000 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	──「連続」測定中、測定を一時中断します。
測定モードが'シングル」の時は、設定」ボタンを押すと 「START」が可能になります。	START PAUSE STOP	再度押すと測定を再開します。
データ信号の極性を選択します。	次の取り込まで カウンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	一画面を縮小表示に切り換えます。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
		「連続」測定中、測定を中断します。
・DtoC」測定の場合、テータ信号とクロック信号の位相差調整を 行います。また「3T」測定の場合、N値の入力を行います。	横河電機 TA-120/Ver1 C	Excelシート上のカーソルを左右 / 上下に移動します。
測定ファンクションを「3T」,「DtoC」から選択します。	測定支法 詳細設定	「測定モード」を「シングル」に設定した時表示されます。
このテキストポックスをダブルクリックすると クロック遅延の場合 〜	ノ測定ファングション	シングル測定モードの場合、この「設定」ボタンを押すと 初めて「START」ボタンが有効になります。
10ステップで値が増加、N値の場合、1ステップで値が増加します。	FUNCTION データ極性 連続 ・ I	このボタンを押すと、入力された測定条件で測定器の設定が
		行われます。 連続測定の場合は「START」ボタンを押した時、自動的に測定器の
「DtoC」測定の場合のクロック信号の極性を選択します。	クロック極性 クロック遅延(ns) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	設定が行われます。
または、PLL回路のON設定を行います。		測定モードを切り換えます。
測定したい項目をチェックします。	●測定項目 マスクロール	「連続」は、スタート後、指定された時間間隔でデータを取りつづけます。
同時に複数の項目にナエックできより。		シングルコムスタードホランを押すこう回たりナーラを取ります。
測定条件を開きます。		$\backslash$
現在入力されている全ての測定条件をファイルに保存します。	MELE サンブル ELError F 経過時間入力	くデータ取込回数を、1から65000の範囲で入力します。
		☆ 空欄は 65000 と判断します。
		ゲータを取り込む時間間隔を0から3600の範囲で入力します。 空欄はゼロと判断します。
	///	
		() 、別定中、シートを自動的にスクロールします。
注)コンボボックス選択の記述の意味		│ │測定開始時、自動的に、シートに測定項目名を入力します。
NEG = ネガティブ POS = ポジティブ	, in the second s	│ │ 測定毎に、年月日時刻を入力します。
RISE = 立上り		
FALL = ユトリ MAN = 手動		`測定ごとに、スタートからの経過時間を入力します。





外部測定器(マルチメータ等)の設定方法

外部測定器の同時測定条件 ● 外部測定器の条件設定 ● クェリーコマンド ↓ ● トリガ送信必要 ● 係数 A 1000 ● 係数 B 0.0 ● 単位 ∨	<ul> <li>もし、外部測定器からデータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、ここに送信するクエリコマンドを入力します。ほとんどの場合、空欄でのKです。</li> <li>もし、マルチメータが SCPI コマンド準拠のものでしたら、下記のコマドのどれかが使用されます。</li> <li>: READ?</li> <li>: FETCH?</li> <li>: MEAS?</li> </ul>
+1位」や 測定値に、下記の演算が行われ た後、Excelへ入力されます。	外部測定器にトリガが必要な時、チェックをつけます。
入力値 = (測定値 - B) * A	取り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。 Excelへの入力値 = (測定器データ - B)*A
外部測定器のGP-IBアドレス 11 ()	単位などヘッダとして Excel へ入力する事項をここに入力します。
	外部測定器の GP・IB アドレスを設定します。