アドバンテスト社のスペアナによる



品番	GP・IBボード	価格	動作環境	
W32 · TRACEa · R W32 · TRACEa · C W32 · TRACEa · N	ラトックシステム社 コンテック社 NI社	190,000 円 (消費税は含まれておりません。)	Win98SE/Me Win2000/Xp Excel2000 Excel2002/2003	
使用できる機種 R3271A/R3371A/R3265A/R3365A				



竭作当明

機 能

スペクトル波形を指定した時間間隔で最大3,000 個まで Excel シートに取り込みます。 最初のシートが一杯になると自動的に次のシートに切り替わります。シートが不足した場合、シートを自動的に作んします。

周波数スイープ範囲は固定となります。

「PEAK」「NEXT - PEAK」「CENTER」「測定条件」のデータを同時に取り込むことが可能です。

取り込んだスペクトル波形の最初の1波形だけは、自動的に作図できます。

事前に判定値を入力すると、判定を外れた値は赤色で Excel シートに入力され、即座 GO/NOGOの判定ができます。

スペクトラムアナライザの設定を、パソコンから行うことが可能です。

Excelシート上のアンテナ補正テーブルのデータをスペアナに送信できます。



	(C)1998 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc. AllRight R. 🗙	
	スペクトラム波形連続取込 R1.0	測定中に「PAUSE」を押すと、1サイクル測定後、一時停止と なり、もう一度「PAUSE」を押すと測定を再開します。
データ取込を開始します。――――	START PAUSE STOP	測定を強制的に中止します。
スイーブ周波数範囲の指定方法を切り換えます。 スタート周波数とストップ周波数で指定するか、 センター周波数とスパン周波数で指定するかの切換です。	カウントダウン 測定回数	
周波数値をキーボードから入力します。	スイーブ周波数範囲	/ データの取込間隔を分の単位で指定します。 / 0 から 120 分の間で指定可能です。
~	START/STOP O CENTER/SPAN	「MAX・HOLD」で「連続」を設定すると、ここで設定した時間
測定する項目を指定します。複数の指定も可能です。 トレース波形はAだけが取込の対象とないます。	スタート 高級数(MHz) 802	間隔の間、MAX-HOLDで波形を取り続け、次の測定時間で その波形を取込後 一日 波形をクリアした後 次の測定時間
		まで、再度、MAD・HOLDで波形を取り続けます。
	ストッフ向波致(MHZ) <u>81.2</u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		データの取込間隔を秒の単位で指定します。
		0万岁120万0间で指定可能です。
		~ データの取込回数を指定します。
Fycalシートトのカーソルを左右/ト下に移動」。		1から1000の間で入力してください。
データ取込開始位置を決定します。		空欄の場合は、1000となります。
「START」ボタンをクリックすると	CENTER □数 1 •	SIOF」に測定を自由に中間できます。
カージル位置からナータを収込みます。		ᄮᇏᇲᅐᅊᆿᅐᇃᆂᄮᄬᆍᆍᅠᆊᆘᆂᄘᇊᇴᄿᄢ
測定後、測定結果を自動的に作図します。	▲ ▲ ▶ 測定条件 EMC ●	パページ・アンテナ補止テーブル設定」参照
ただし、作図の対象となるのは、 最初に取り込んだトレース波形だけです。		
	GP-IBアドレス	次ページ「スペアナの設定条件入力」参照
	✓ グラフ作図 ● 8 ▼ END ▲	
測定器本体で設定したGP・IBアドレスと同じ値を設定します。		
	→ スタート時、スペアナの設定を行わない	~ アト1 ンを終了します。
ナエックを17けると、'START」の時、~ スペアナの設定を一切行いません。	Sunise)	
	YATENVIAS	



アンテナ補正テーブルの設定

- アドインを起動する前に、アンテナ補正テーブルのデー タをExcelシートに周波数(MHz)/ 補正値(dB)を1ペ アで右図の様にキー入力します。 周波数はMHzの単位.補正値はdBの単位で入力します。 必ず縦方向に入力してください。
 Excelシート上のカーソルを、周波数データの先頭に置いて、 アドインを起動します。パソコンとスペアナは接続状態に してください。
- アドイン起動後、前頁のメイン画面の「EMC」ボタンを クリックします。「EMCの設定援助」が表示されます。 (右図)
- 3.「アンテナ補正テーブル入力」ボタンをクリックします。 Excelシート上のデータが順次スペアナに送り込まれます。 送信終了は、周波数または補正値のどちらか、または、 両方の入力が空欄になるまでです。また、最大51ステップ までです。

