W32-WT1030/-W	61030	2			黄河電機		
	最大 接続台数	品番	GP-IBボード	価格	動作環境		
WT1020m	1台	W32-WT1030-N	NI PATOC SYSTEM	160.000円	Windows 8.1/10/11 (641:+#4 将)		
		W32-WT1030-R W32-WT10302-N	NI		Excel2013/2016		
使用できる機種 WT1010, WT1030, WT1030M	2台	W32-WT10302-R	RATOC SYSTEM	290,000円	Excel2019/2021 (32bit版 Only)		
WT2010, WT2030, WT200	WT1000シリー	」 ズ,WT2000シリーズ,WT10	ー 0シリーズ,WT200は、横注	- 可電機の商標です。			
満能 指定された時間間隔で指定された数の電圧・電流・ワット・周波数等の全ての測定項目のデータを直接Excelのシートに取込みます。 2台まで同時取込みが可能なソフトも用意されています。2台用のソフトの 場合、マルチメータ等の外部測定器2台のデータも同時に取込むことも可能 です。 注)WT110/WT130は、全測定項目の取込は可能ですが、同時に取り込 める項目数は、1 最大14項目までです。							
Постав тело нала про нала на оказа							
操作説明 <u>注)パワーメータのアドレッサブルモードは「A」に設定してご使用ください。</u> 測定器マニュアルの「GP-IBインターフェイスを使う」の項を参照ください。							
測定器からデータの取込を開始します。	(C)19982003 - 開始	SYSTEMHOUSE SUN PAUSE 停止	データ データ もう一度	の取込を一時中止します まクリックすると、取込を再	。 開します。		
測定中は「赤色」、ボーズ中は「青色」、停止中は 「灰色」です。)次の取込まで ・ 秒	取込残り回数 ☑ 1台目	データ	の取込を停止します。			
測定中、測定の時間間隔が2秒以上のとき測定 までの残り時間を表示します。	■ 横河電機 W 1台目 2 ⁻	T10x0/WT10x0 Ver5。 台目	使用す ※W32	る台数を設定します。 -WT10302(2台用)の場合	うのみ		
Excelシートに取込むデータ項目にチェックを付 けます。 WT110/WT130を使用される場合は、チェックを 付ける項目数は、最大14項目までですのでご 注意ください			測定中 Excel データ 「開始 下方向	□、「取込残り回数」を表示 ノート上のカーソルを上下 取込開始位置を決定しま 」ボタンをクリックするとカ- 」へデータを取込みます。	します。 左右に移動し す。 ーソル位置から		
Excelシートに測定周波数を取込む場合に チェックを付けます。 ケページ参昭	 ● 局版 数 ● 注意加項目 GP-IBアドレス ● 1 ● 	● WT10x0 ● WT20x0 ● WT20x0 ● WT1x0 ● WT1x0 ● WT200	現在表 のLL パワー	そ示中のExcelシートを切り -メータの機種を選択しま	換えます。 す。		
パワーメータ本体で設定したGP-IBアドレス と同じ値を設定します。	- 外部機器	ビ へック 時間間隔 1 取込回数 5	 データ データ 最初の 	の入力と共にシートをスク 取込時に日付時刻を付た Dデータ取込時、データ名	フロールします。 叩します。 らをヘッダ		
「たかたいないで、「ジンティス」 終了 として付加します。							



外部測定器(マルチメータ等)の同時データ取込の設定 ※W32-WT10302(2台用)の場合のみ

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図) 外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要が あります。注)全ての測定器との通信を保証するものではありません。

		設定する外部測定器番号を選択します。					
<u>外部測定器の条件</u>		_外部測定器のGP-IBアドレスを設定します。					
1 2.		測定器のデリミタを設定します。通常は、LF+EOIです。					
☑ 使用 7	する						
─ 外部測3 CP-IB	定器の条件設定 マドレフ 2 4 -	測定開始前に、測定器に送信するコマンドがある場合は、ここに入力します。 ファンクションペ を入力します。 通常は空欄です。	シレンジ切換えのコマンド				
測定器初	リリミ> LF+EUI ・ 期化コマンド(必要な場合)	もし、外部測定器からデータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、 を入力します。ほとんどの場合、空欄でOKです。もし、マルチメータがSCPIコマンド準拠のも	ここに送信するクエリコマンド のでしたら、下記のコマンド				
	·	のどれかが使用されます。					
クエリー	受信時の設定 コマンド(必要な場合)	:READ? :FETCH? :MEAS?					
	•	りが測定型のゴ、力受信性に口ばがい悪わせ、チョンカかっけます					
☑ FU3	り送信必要 ●	外前側足益のケータ又信時にトリルか必要な時、ケエツクをつけます。					
O GET	「 ○ *TRG ○ 任意コマンド	「CET」「"*TRC"」「任音コマンド」からトリガの古法を選択」ます。通常け「CET」の選択をし	キオ				
INIT	:імм •	「任意コマンド」を選択した場合は、トリガコマンドをテキストボックスに入力します。	· より。				
☞ 演算	[実行]●	Dが測定明のゴ、DIC空管加囲た伝えしたアチュンターナナ 指数のゴ、Dボ亚信とわた相互	いけ このムマのゴ カフ				
	係数 A 1.0 •	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	は、その主てのケータに、				
	係数日 0.0 •		-IB				
	単位 User1	取り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。					
測定	値に、下記の演算が行わ	Exceiへの入力値 - (パワーメータ				
人力	1後、EXDEP1へ()]341は9。 値=(測定値-B)*A	へッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。					
		空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。					
, データ書	TTUQ 大響						
Ţ	ータフォーマット	外部測定器のデータを数値として扱うか、文字しとて扱うかの					
	測定機器-1	選択を行ないます。通常は、「数値アータ」に設定します。	外部測定器1				
	- データの種類						
	データ間の区切り方法	区切り文字を指定します。一般的には、「コンマ」が使用され					
	0スペース 〇任意 , ●	ます。	□ 外部測定器2				
	先頭の1文字が有効		·				
	QUIT						